

# INTERNATIONAL®


SD-PS-9N

## PARA CAMBIOS ASCENDENTES

- ARRANQUE CON EL SELECTOR EN POSICIÓN HACIA ABAJO
- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 1a-2a-3a-4a-5a  
MUEVA EL SELECTOR DE RANGO HACIA ARRIBA
- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 6a-7a-8a-9a

## PARA CAMBIOS DESCENDENTES

- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 9a-8a-7a-6a  
MUEVA EL SELECTOR HACIA ABAJO
- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 5a-4a-3a-2a-1a



NO CAMBIE DE RANGO MIENTRAS EL VEHICULO SE MUEVA EN REVERSA.